

PRM159 — MODE DEBUG

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau de la **machine** sur laquelle s'exécute la fonction.

Description

Activer le mode de débogage