

PRM292 — SORTIE DU Z

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.

Description

Sortie du Z