

# PRM2 — EVÈNEMENT CLIENT 1

---

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.

# Description

---

Définit un intitulé pour le premier évènement client