

PRM319 — VALEUR NÉGATIVE

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.

Description

Inverse automatiquement la valeur saisie