

# PRM366 — AFFICHER CODE CARTE

---

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.

# Description

---

Afficher le code de la carte