

PRM16701 — POSITION X SUR L'ELTRON

Disponible depuis la version 11.6.99.65534

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau de la **machine** sur laquelle s'exécute la fonction.

Description

Position X sur l'Eltron