

# PRM331 — VALEUR NÉGATIVE

---

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.

# Description

---

Inverse automatiquement la valeur saisie