

PRM495 — POSITION DE L'AVERTISSEMENT

Ce paramètre est configurable et s'applique au niveau du **système entier**.